

セットエラー表示について

本機にエラーが発生したときや、各部の準備が整っていない場合、ディスプレイにエラーの種類を表す番号を表示します。

エラー番号を確認して、以下のとおり適切な処置を行ってください。

エラー番号	原因	対処
d09-0266	製版ユニットが開いているか、またはしっかりと閉まっていない。	製版ユニットをしっかりと閉じてください。
d83-0267	スクリーン枠が本機にセットされていない。	スクリーン枠を本機にセットしてください。
d09-0272	製版動作中に製版ユニットが開いた。	① 製版ユニットをしっかりと閉じてください。 ② [RESET] キーを押して製版ユニットを製版開始位置に戻します。 ③ 製版ユニットを開け、スクリーン枠を取り出し、マスターを張り直します。 ④ 再度製版をしてください。
F50-0220	サーマルヘッドの温度が高くなっている。	電源を OFF にし、しばらく置いてください。
F82-0275	製版ユニットの下やスクリーン枠の上に障害物がある。	① 障害物を取り除いてください。 ② [RESET] キーを押して製版ユニットを製版開始位置に戻します。 ③ 製版動作中だった場合は、製版ユニットを開け、スクリーン枠を取り出し、マスターを張り直します。 ④ 再度製版をしてください。
F92-0274	製版動作中に製版ユニットがスクリーン枠の BOTTOM 側に達した。	① [RESET] キーを押して製版ユニットを製版開始位置に戻します。 ② 製版ユニットを開け、スクリーン枠を取り出し、マスターを張り直します。 ③ スクリーン枠サイズの設定 (Windows)、または、製版エリアの設定 (Mac OS) を確認後、再度製版をしてください。

！重要

[Pxx-xxxx](サービスコール)、[Exx-xxxx](メンテナンスコール) が表示されたときは、ディスプレイに表示されているエラー番号を確認して、販売会社 (あるいは保守・サービス会社) に連絡してください。