

## 9.2 エラー状態とランプの関係

- 1) ヘッド未接続 ..... ERROR：●点灯 READY：○消灯  
 本体の内部でヘッドが正しく接続されていない可能性があります。  
 本体の電源スイッチを OFF にしてください。時間をおいて電源を入れ直しても同じエラーが表示される場合は故障の可能性がございますので販売会社にお問い合わせください。
- 2) ヘッドオーバヒート ..... ERROR：●点灯 READY：○消灯  
 ヘッドの温度が異常に高く故障を引き起こす恐れがあるため、動作を停止しました。  
 本体の電源スイッチを OFF にして、ヘッドの温度が下がるまでは本機のご使用をお控えください。
- 3) ヘッド高温アラーム ..... ERROR：●点滅  
 ヘッドの温度が高くなり製版品質が低下する恐れがあるため、温度が低下するまでは新しく製版を開始することができません。  
 製版を開始する場合はエラーランプが点滅しなくなるまで数分間お待ちください。
- 4) ヘッドアップ ..... ERROR：●点滅  
 製版中にカバースイッチを離した場合、エラーとして製版動作を途中で停止します。  
 フレームを再度セットして製版を行ってください。
- 5) フレームなし ..... ERROR：●点滅  
 製版データを転送後、フレームをセットしない状態でカバースイッチを押し下げるとエラーになります。  
 カバースイッチを離し、フレームをセットしてから製版を行ってください。
- 6) フレームサイズ不一致 ..... ERROR：●点滅  
 正規のフレームを使用せずに製版を開始した場合、エラーとして製版動作を途中で停止します。  
 正規のフレームをセットして再製版してください。