

## 9.1 トラブルシューティング

### 1) パソコンが本機を認識しない、正しく製版動作をしない

下記の事柄を上から順番に確認してください。

- ・ USB ケーブルを抜き差し
- ・ USB ケーブルが断線していないかどうか確認
- ・ 本機の電源を再起動
- ・ パソコンの電源を再起動
- ・ パソコンにソフトウェアを再インストール

### 2) 製版動作をするがはっきりと絵が出ない

スクリーンマスターとフレームの裏表関係が正しいことを確認してください。

### 3) インクがかすれる

- ・ インクを多めにのせてください。
- ・ 同じスクリーン版で2度目以降のプリントを行う場合は前回のインクによる目詰まりが発生する可能性があります。スクリーン版を洗浄（→ 6.2.2 末尾）してください。

### 4) 製版された絵の長さがパソコン上の指定よりも短い

フレームが正しく搬送されていない可能性があります。

搬送ローラをクリーニング（→ 7.1.3）してください。

クリーニングをしても改善しない場合は本体内部の故障の可能性がございますので販売会社にお問い合わせください。

### 5) ディップスイッチに触れてしまった

ディップスイッチを操作しても本体が壊れることはありませんが、電源を ON にしても動作しなくなります。万が一触ってしまった場合は、一度電源を OFF にし、スイッチのツマミをすべて上に動かしてから電源を入れ直してください。

